



## 3M Peltor™ LiteCom Plus™



Sendetaste	Funktion	Menu	Funktion
Unter der Headsetschale	- (down) untere Taste	Eintritt mittlere Taste	+ (up) obere Taste

**Gerät Ein- / Ausschalten**  
Menu-Taste > 3 sec. drücken

### Einstellungsmöglichkeiten und Parameter

#### Menüpunkt 1: Surround (1-6)

Mit +/- stellen Sie die Lautstärke der Umgebungsgeräusche ein die über die Außenmikrofone aufgenommen werden.

#### Menüpunkt 2: Volume (1-6)

Mit +/- stellen Sie die Lautstärke des eingehenden Funksignals ein.

#### Menüpunkt 3: Channel / Kanal (1 - 8)

Mit +/- wechseln Sie zwischen den Kanälen

#### Menüpunkt 4: VOX

Mit +/- wechseln Sie die Ansprechschwelle des Sprechmikrofons bei Sprachübertragung ohne PTT/Sendetaste. (1-5)

- 1: leichte Einstellung für geringe Umgebungslautstärken
- 5: schwere Einstellung für hohe Umgebungslautstärken (Motorsäge)

#### Untermenü:

Bei eingeschaltetem Gerät die Tasten Plus(+) und Minus(-) ca. 2 sec. Gleichzeitig drücken.

#### Untermenüpunkt 1: Squelch (1-5)

Mit +/- wechseln Sie zwischen den Stufen für die Rauschunterdrückung (empf.: 3)

#### Untermenüpunkt 2: Subchannel (off - max.121)

Mit +/- wechseln Sie zwischen den sog. Pilottönen / Sub-Audiotönen. (empf.: off)

#### Untermenüpunkt 3: Power (low / high)\*

Wechselt zwischen den Leistungsstufen.

\* Nimmt direkten Einfluss auf die Akku-Standzeit.

#### Wichtig!

Die Einstellungen (3) Channel und (2) Subchannel müssen bei allen Headsets gleich sein.

#### Positionierung des Sprechmikrofons

Die beste Sprachqualität wird erreicht, wenn man das Mikrofon mittig zwischen Mundwinkel und Mundmitte sowie möglichst nah positioniert.