

3M™ Peltor™ Lite-Com Lösungen




PELTOR®

Informationen zum Schutz von 3M Peltor LiteCom gegen Feuchtigkeit

Wenn das Lite Com getragen wird, transpiert der Träger im inneren Kapselbereich. Durch die Kapillarwirkung des Schaumstoffes wird das Wasser absorbiert und in dem Hygieneset HY79 gehalten. Damit das Wasser in der Kapsel komplett verdunsten kann, sollten folgende Dinge beachtet werden:

- ✓ Waschen Sie 1 x pro Woche den Hygienesatz (Dämmungskissen & Dämmungsring). Dazu empfiehlt sich das Maschinenwaschen in einer Tasche ihrer Arbeitskleidung.
- ✓ Lassen Sie das Dämmungskissen und den Dämmungsring nach dem Waschen für 1 Woche durchtrocknen.
- ✓ Verwenden Sie im Wechsel einen 2. Hygienesatz, den sie stets besitzen sollten.



Wichtig ist hier noch ein weiterer Aspekt:

Durch das ständige aufnehmen und abgeben des Schweißes verbraucht sich das HY79 mit der Zeit. Das heißt, die sog. Rückstellkraft des Schaumstoffes lässt nach, das HY79 verliert seine Funktion. Die Feuchtigkeit wird dann direkt an die Platine weitergegeben und die Dämmleistung lässt nach.

Deshalb ist unsere Empfehlung, das Hygieneset HY79 alle sechs Monate auszutauschen, unbedingt einzuhalten. Gegebenenfalls auch vorher.

3M